



Двухступенчатый воздушный фильтр с регуляторами давления

SCHTAER SCH-6002

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Двухступенчатый воздушный фильтр с регуляторами давления SCHTAER SCH-6002

Данное руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УКАЗАНИЯ. Внимательно прочтите и усвойте информацию в данном руководстве до начала эксплуатации и сохраните руководство для обращения к нему в будущем

Описание SCHTAER SCH-6002 предназначен для удаления из воздушной среды на его выходе эмульсий масла и влаги. Благодаря специальной конструкции такого устройства, вредные примеси оседают на стенках системы в виде конуса, а затем они стекают по ее стенкам на дно и далее в кран.

Влагомаслоотделитель с регулятором давления SCHTAER SCH-6002 применяется в пневматических линиях или пневматических системах, в частности, на выходе из компрессора. Он имеет свои преимущества по сравнению с обычным фильтром-влагомаслоотделителем. Зимой и осенью *влагомаслоотделитель с регулятором давления* более надежен, так как он очищает сжатый воздух на 20% лучше. Кроме того, он компактен, так в одном корпусе размещен и влагоотделитель, и регулятор давления. Монтировать такое устройство проще благодаря уменьшению количества соединений, кронштейнов для установки.

Состоит: 2 фильтрующих элемента, 2 манометра, регулятор давления,

Технические характеристики:

-степень фильтрации до 0,01 мкм, 99,998% очистки (100% технически чистый воздух), что предотвращает дефекты при нанесении ЛКМ связанные с загрязнением сжатого воздуха

-может применяться при температурах до 120 ОС

-пропускная способность 2300 л/мин,

-давление макс.12 бар,

-вход F1/2",

-два выхода M1/4" с шаровыми вентилями, редуктор с автосбросом избыточного давления.

Сменные картриджи:

Картридж 1 ступени очистки:



Картридж 2 ступени очистки: состоит из нетканного фильтрующего материала, защитной стальной сеточки и пластикового крепления:



Центральный сервисный центр:

127018, г. Москва, ул. Веткина 2Ас7

Тел: +7 (985) 011 89 44 e-mail: service@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/contacts/service/>



Список всех сервисных центров в РФ:

Официальный представитель SCHTAER в РФ:

ООО «Финишинг Групп»

Адрес: 127521, Москва, 12-й пр. Марьиной Рощи, 9 строение 1, 3 этаж.

Тел.: +7 (495) 663-22-76, +7 (495) 118-25-23

Email: info@fggr.ru

Информация об оборудовании бренда SCHTAER: www.schtaer.ru